

# Provtagningsanvisning för asbest i dammprov (torkningsmetod)

Dammprov tas av vågräta ytor som det landat damm på. Provtagningsplatsen måste väljas på ett representativt sätt där dammet inte störts av luftströmmar (t.ex. nära öppna dörrar eller fönster). Analysresultaten anges i formen **ja/nej** och asbesttyp(er). I standard ISO 16000-27 rekommenderas det tas åtminstone 3 prov av områden under 30 m<sup>2</sup>, åtminstone 5 prov av 30 – 100 m<sup>2</sup> och åtminstone 7 prov av områden 100 – 500 m<sup>2</sup>.

Vid provtagning undvik spridning och inandning av dammet. Vid behov använd andningsskydd.

## Du behöver:

- a) slutbara påsar (t.ex. minigrip-påsar), 2 påsar/prov
- b) en penna eller markör

## Provtagning:

1. Ta en 1 - 2 liters minigrip-påse och markera den med en klar identifikation.
2. Vänd påsen ut-och-in och lägg din hand in.
3. Torka damm ytor med påsen och försöka att samla dammet in i påsen (se upp för vassa kanter och andra saker som kan punktera påsen).
4. Vänd påsen tillbaka och stäng den så att dammet stannar i påsen.
5. Se till att det finns tillräckligt med damm i påsen så att du kan se ditt handavtryck när du håller påsen mot ljus.
6. Lägg provpåsen in i den andra påsen.

## Leverans av prov till laboratoriet

Top Analytica hittas i Old Mill – teknologifastigheten vid Bruksgatan 4, Åbo. Vår ingång ligger vid innergården efter parkeringsplatsen. Man kan hämta prov direkt till laboratoriet, posta det eller lämna det i vår postlåda utanför dörren. Vårt laboratorium är öppet måndag till fredag klockan 8.00 – 16.00. Beställningsblankett kan ifyllas på förhand eller när man hämtar proven.

Om du skickar dina prov, ladda ner beställningsblanketten från hemsidan och lägg den i kuvertet/paketet med proven. Vår adress är: Top Analytica Oy Ab, Bruksgatan 4, 20540 Åbo.

