

Provtagningsanvisning för asbest i dammprov (tejpmetod)

Dammprov tas av vågräta ytor som det landat damm på. Provtagningsplatsen måste väljas på ett representativt sätt där dammet inte störts av luftströmmar (t.ex. nära öppna dörrar eller fönster). Analysresultaten anges i formen **ja/nej** och asbesttyp(er). I standard ISO 16000-27 rekommenderas det tas åtminstone 3 prov av områden under 30 m², åtminstone 5 prov av 30 – 100 m² och åtminstone 7 prov av områden 100 – 500 m².

Vid provtagning undvik spridning och inandning av dammet. Vid behov använd andningsskydd.

Du behöver:

- a) Bio-Tape* eller annan genomskinlig tejp
- b) Slutbara påsar (minigrip-påsar) 2 påsar/prov
- c) En bra penna eller markör

*Bio-Tape -provtagningsutrustning finns gratis tillgängligt vid Top Analytica när dammprovanalys beställs.

Provtagning:

Bio-Tape -metod (se bildserie 1)

1. Öppna asken och markera tejpens nummer
2. Ta bort plastfilmen som skyddar lim ytan
3. Tryck limmet mot dammet som ska undersökas
4. Lägg provet tillbaka till asken och stäng den
5. Lägg asken i en slutbar påse (minigrip)
6. Lägg samtliga provpåsar med proven i en gemensam slutbar påse

Tejpmetod (se bildserie 2)

1. Klipp en 10 cm bit av genomskinlig tejp och vik den 1-2 cm från varje ände så att limsidorna tar ihop. Det bör lämnas 2-5 cm av limsidan i mitten
2. Tryck tejpens lim sida mot dammet med mitten av tejpens lim sida
3. Vik tejpprovets två gånger så att lim sidan lämnar innerst
4. Lägg tejpens bit i en slutbar påse (minigrip)
5. Lägg samtliga provpåsar med proven i en gemensam slutbar påse

Leverans av prov till laboratoriet

Top Analytica hittas i Old Mill – teknologifastigheten vid Bruksgatan 4, Åbo. Vår ingång ligger vid innergården efter parkeringsplatsen. Man kan hämta prov direkt till laboratoriet, posta det eller lämna det i vår postlåda utanför dörren. Vårt laboratorium är öppet måndag till fredag klockan 8.00 – 16.00. Beställningsblankett kan ifyllas på förhand eller när man hämtar proven.

Om du skickar dina prov, ladda ner beställningsblanketten från hemsidan och lägg den i kuvertet/paketet med proven. Vår adress är: Top Analytica Oy Ab, Bruksgatan 4, 20540 Åbo.

bildserie 1



bildserie 2

